

Электрогенератор бензиновый HÜTER DY8,0LX

1. Включаем подачу топлива - повернуть вниз бензиновый кран [1]
2. Включаем подсос топлива - повернуть до упора влево [2]
3. Запускаем генератор - повернуть вправо ключ зажигания [3]
4. Вернуть подсос в исходное положение - до упора вправо [2]
5. Включаем подачу электричества - тумблер вверх «вкл.» на панели ЗАЩИТА/АС [4]
6. После использования возвращаем все тумблеры в исходное положение.

В случае если генератор разряжается и не заводится с ключа использовать ручной стартер [5]

