

ГЕНЕРАТОР GG6500

1. Включаем зажигание - тумблер [1] вверх «вкл.» рядом с панелью «СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ»
2. Включаем подачу топлива - повернуть вниз бензиновый кран [2]
3. Включаем подсос топлива - повернуть до упора влево [3]
4. Запускаем ручным приводом генератор - дёргаем [4] резким движением, после запуска подсос топлива [3] возвращается в исходное положение автоматически
5. Включаем подачу электричества - тумблер [5] вверх «вкл.» на панели «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТИ»

