

Здравствуйте! Благодарим вас за аренду палатки Camp-3 ☺

Перед тем как отправиться в путешествие, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и проверьте комплектность с кладовщиками.

Это обязательное условие сдачи любого оборудования в нашей компании

Комплектация палатки Camp-3

- Внутренняя часть палатки (желтого цвета) – 1 шт.
- Внешняя часть палатки или тент (зеленого цвета) -1 шт.
- Дуги каркаса - 2 шт.
- Дуга для тента – 1 шт.
- Набор колышков - 19 шт.
- Оттяжки для тента (веревки) – 6 шт.
- Клипсы для фиксации внутренней части на дуги каркаса – 16 шт.
- Гамак для фонарика – 1 шт.

Инструкция по сборке палатки Camp-3

1. Выберите ровную и твердую поверхность для установки палатки. При установке палатки входы палатки держите закрытыми.
2. Разложите **внутреннюю часть** палатки желтого цвета на поверхности.
3. Соберите **дуги каркаса**. В концы дуг вставьте игольчатые крепления, расположенные по углам дна палатки.
4. Закрепите **внутреннюю часть** палатки на **дугах** при помощи клипс.
5. Накиньте **внешнюю часть (тент)**. Закрепите тент к **дугам**, подшитыми веревками.
6. Вставьте **дугу для тента** над входом в тамбур. В концы дуги вставьте игольчатые крепления.
7. Нужно натянуть тент. Резиновые кольца расположенные внизу прикрепите к земле **колышками**. Для большей устойчивости палатки используйте **оттяжки**. *Не допускайте чрезмерного натяжения палатки. Это может повредить палатку!*
8. Палатка готова! Время отдыхать и наслаждаться природой!