Уважаемые клиенты

1. Аппарат должен стоять на идеально ровной поверхности. В случае перекоса, аппарат может работать не корректно.
2. Включите усилитель на полную мощность, затем оставьте прибор нагреваться в течение 4-5 минут (чем больше мощность, тем скорость нагрева выше).
3. Загрузите одну ложку чистого гранулированного сахара в центральную зону подвижного элемента.
4. Через 30 сек образуется сладкая вата. При помощи бамбуковой палочки или подобного устройства соберите готовый продукт, поворачивая котел по кругу (Очищать бамбуковую палочку необходимо при помощи влажной ткани).
5. Электрическая розетка должна быть соответствующим образом заземлена. Сетевой кабель должен располагаться вдали от источника тепла. Запрещается погружать сетевой кабель, электрическую розетку, а также сам прибор в воду или любую другую жидкость. Запрещается эксплуатировать неисправный кабель, электрическую розетку или вилку.
6. Нельзя перегревать аппарат. Каждые 4 часа необходимо делать перерыв 10 минут для остывания аппарата. В случае перегрева может сработать датчик защиты от перегрева. В случае срабатывания датчика дальнейшая эксплуатация не возможна.